

ERGO BOX

Mantenimiento especializado · Málaga

Guía de Mantenimiento para Boxes de CrossFit

Checklist profesional para cuidar tu equipamiento

Sistema de evaluación:

-  VERDE — Perfecto estado, mantenimiento al día
-  ÁMBAR — Atención requerida en 2-4 semanas
-  ROJO — Intervención urgente, suspender uso

Esta guía te ayuda a mantener tu equipamiento en perfecto estado y detectar problemas antes de que se conviertan en averías costosas.

Cada equipo tiene su frecuencia de revisión: semanal, mensual o trimestral.
Usa el sistema semáforo para evaluar el estado y priorizar acciones.

Cuando dudes, mejor prevenir. Un mantenimiento a tiempo evita lesiones, quejas de atletas y gastos de reemplazo prematuros.

1. RowErgs / Concept2

SEMANAL

- ☐ Limpiar asiento, manillar y reposapiés con paño húmedo
- ☐ Aspirar el ventilador y eliminar acumulación de polvo
- ☐ Comprobar que la cadena se mueve suavemente
- ☐ Verificar que el monitor se enciende correctamente
- ☐ Revisar que no hay ruidos extraños al remar

MENSUAL

- ☐ Limpiar los raíles con paño seco y lubricar ligeramente
- ☐ Comprobar tensión de la cadena (debe tener algo de juego)
- ☐ Limpiar la carcasa del ventilador por dentro
- ☐ Verificar que el asiento se desliza suavemente
- ☐ Comprobar estabilidad de la máquina

TRIMESTRAL

- ☐ Desmontar y limpiar completamente el ventilador
- ☐ Cambiar las pilas del monitor si es necesario
- ☐ Revisar tornillería y apretar si es necesario
- ☐ Comprobar el estado de los cables internos

■ SEÑALES DE ALARMA

- Chirridos → Cadena o raíles necesitan lubricación
- Asiento que se atasca → Raíles sucios o desalineados
- Monitor que se apaga → Batería baja o conexión defectuosa
- Vibración excesiva → Ventilador desbalanceado o tornillos flojos

2. Barras Olímpicas

SEMANAL

- ☐ Limpiar con cepillo de cerdas duras para mantener el knurling
- ☐ Secar completamente después de cada uso intenso
- ☐ Inspeccionar visualmente en busca de óxido o daños
- ☐ Comprobar que giran correctamente los extremos

MENSUAL

- ☐ Aplicar aceite protector en las zonas sin knurling
- ☐ Desmontar collares si es posible y limpiar roscas
- ☐ Comprobar rectitud de la barra (rodar sobre superficie plana)
- ☐ Revisar estado de los rodamientos internos

■ PELIGROS CRÍTICOS EN BARRAS

- Óxido avanzado → Compromete la resistencia estructural
- Barra torcida → Riesgo de lesiones por desequilibrio
- Knurling gastado → Pérdida de agarre, peligroso en levantamientos
- Extremos que no giran → Estrés excesivo en muñecas y antebrazos

3. BikeErg

SEMANAL

- ☐ Limpiar el exterior del ventilador con paño seco
- ☐ Comprobar que los pedales giran sin juego excesivo
- ☐ Verificar que el monitor se enciende correctamente
- ☐ Escuchar: ruidos de roce = algo se ha movido

MENSUAL

- ☐ Abrir la carcasa y aspirar el polvo del ventilador
- ☐ Comprobar tensión de la cadena y lubricar si chirría
- ☐ Revisar estado de la batería del monitor
- ☐ Apretar pedales y bielas si hay holgura

4. SkiErg

SEMANAL

- ☐ Limpiar las cuerdas con paño ligeramente húmedo
- ☐ Comprobar que las poleas giran suave y sin ruido
- ☐ Verificar que el monitor registra bien cada tirón
- ☐ Revisar que los agarres no tienen grietas

Calendario de Mantenimiento

EQUIPAMIENTO	SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL
RowErg	Limpieza básica	Cadena y raíles	Revisión completa
Barras	Cepillado	Aceite protector	Rodamientos
BikeErg	Ventilador	Cadena y batería	Revisión completa
SkiErg	Cuerdas y poleas	Tensión cuerda	—

¿Necesitas ayuda profesional?

En ERGO BOX somos especialistas en mantenimiento de boxes de CrossFit.

PRIMERA REVISIÓN DE UN ERG COMPLETAMENTE GRATIS

- hola@ergobox.es
- 634 440 253
- WhatsApp · wa.me/34634440253
- Málaga y alrededores
- [@ergobox.es](https://www.instagram.com/ergobox.es)